



Ekspertsystem for behandling av bassengvann – alt i ett

- Fjerner slimlag og fett*
- Reduserer nødvendigheten av klor og andre sterke kjemikalier*
- Opprettholder stabilt pH-nivå*
- Øker utstyrets levetid med opptil tre ganger*
- Testet og godkjent av KEMA

* når det brukes i henhold til instruksjonene

ADVARSEL: OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

INSTRUKSJONER FOR BRUK

DERSOM PRODUKTET BRUKES PÅ EN MÅTE SOM ER IKKE ER I OVERENSSTEMMELSE MED PÅSKRIFTEN PÅ DETS ETIKETT , ER DETTE BRUDD PÅ FØDERAL LOV. BRUKES KUN I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.

IKKE BRUK AQUAFINESSE™ I KOMBINASJON MED ANDRE RENSEPRODUKT FOR MASSASJEBAD. DETTE KAN FÅ SKADELIGE FØLGER.

RIST GRUNDIG FØR BRUK – les instruksjonene nøye

BRUKSANVISNING:

1. Tapp ut alt bassengvannet. La hageslangen renne i 60 sekunder før du fyller opp massasjebadet med nytt springvann.
2. Rist flasken med AquaFinesse™ slik at oppløsningen blir blandet. Tøm korrekt mengde AquaFinesse™ (som beskrevet på flasken) i vannet. IKKE bruk for stor dose.
3. Slå på dysene i minst to minutter slik at AquaFinesse™-vannbehandling blir aktivert
4. Plasser (1) rensetablett i doseringsbeholderen, lukk lokket, fyll på med vann og plasser beholderen direkte på toppen av filteret (kurven). Kontroller beholderen ukentlig for å forsikre deg om at tablettene er intakt. Har massasjebadet et ozon- eller sølvionsystem som fungerer, kan det være at du ikke trenger å bruke rensetabletter.
5. Gjenta trinn to til fire samme dag hver uke.
6. Rengjør filteret en gang om uken for komplett vannhygiene.
7. Forsikre deg om at ozonatoren fungerer slik den skal. Rengjør osonanlegget med jevne mellomrom og henvend deg til leverandøren dersom du tror det trenger å repareres.

FORHOLDSREGLER VED UHELL (førstehjelp):

Ved svelging: Drikk store mengder vann. Ikke prøv å kaste opp. Unngå alkohol. Kontakt lege eller giftinformasjonen (22 59 13 00) umiddelbart.

Ved kontakt med øynene: Hold øyelokkene åpne og skyl med en svak, jevn stråle av rennende vann i 15 minutter. Dersom du bruker kontaktlinser, må du skylle med vann i fem minutter. Ta deretter linsene av og skyl øynene i ti minutter til. Ta kontakt med lege øyeblikkelig.

LAGRING OG ALLSHÅNTERING

Oppbevar AquaFinesse™ på en kald, tørr plass hvor det ikke blir utsatt for ekstrem varme eller kalde temperaturer. MÅ OPPBEVARES I ORIGINAL EMBALLASJE. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN Dersom flasken er tom, må den kasseres eller om mulig leveres inn til resirkulering.

FEILSØKING

VIKTIG: AquaFinesse™-systemet garanterer rent, klart vann ved at det løser opp gammel gjørm, kalk og opphopninger i massasjebadets rør- og apparatsystem. De første ukene mens denne prosessen pågår kan vannet forekomme grumset. Fortsett å følge instruksjonene på produktet; etter at prosessen er gjentatt to eller tre ganger vil vannet bli rent, klart og fritt for all grums og slim.

DERSOM VANNET FREMDELES ER GRUMSET:

1. Kontroller filteret oftere.
2. Bruker du rensetablett i doseringsbeholderen, kontroller at den er intakt.
3. Åpne alle dysene og aktiver dem i fem minutter slik at all gjørm blir filtrert.
4. Skift ut vannet hver tredje måned.

Forslag:

- kjøp et ekstra filterelement og skift ut filtrene med jevne mellomrom
- ta en rask dusj før massasjebadet
- ikke bruk oljebaserte salter eller stoff som gir vannet lukt

DERSOM DET FREMDELES ER NOE DU LURER PÅ, BESØK NETTSIDEN VÅR

www.aquafinesse.com

E-Mail: www.aquafinesse.com

