



- Ekspert vandbehandlingsystem til hot tub. Alt i en kasse - bare et trin.
 - Fjerner slimede lag og fedtet fornemmelse.*
 - Eliminerer behovet for klor eller andre hårde kemikalier.*
 - Opretholder konstant pH-værdi.*
 - Forlænger udstyrets levetid med op til tre gange så lang tid.*
 - Testet og godkendt af KEMA Institut
- * Når anvendt som anvist.

FORSIGTIG: HOLDES VÆK FRA BØRN.

**BRUGSANVISNING
BRUG KUN PRODUKTET SOM ANVIST.**

BLAND IKKE AQUAFINESSE™ MED ANDRE RENGØRINGSPRODUKTER TIL HOT TUB. DET KAN MEDFØRE MODSAT VIRKNING.

Ryst godt før brug. Læs instruktionerne grundigt.

ANVENDELSESANVISNINGER:

1. Tøm karret helt. Før genopfyldning med frisk hanevand, lad slange løbe i 60 sekunder.
2. Hæld den korrekte mængde AquaFinesse™ (som anvist på flasken) i vandet. OVERDOSER IKKE!
3. Anbring en desinfektionstablet i beholderen til langsom frigivelse, luk låget, fyld med vand og anbring beholderen direkte oven på filteret (kurv). Efterse beholderen en gang ugentligt for at sikre, at tabletten stadig er intakt.
4. Tænd for dyserne i et til to minutter for at aktivere AquaFinesse™ vandbehandlingssystemet.
5. Gentag behandlingen en gang ugentligt på en bestemt dag.
6. Rengør filteret mindst en gang ugentligt for at sikre total rensning.
7. Sørg for at ozonatoren fungerer korrekt. Vedligehold den regelmæssigt og konsulter din forhandler, hvis du mener, den ikke fungerer korrekt.

FØRSTEHJÆLP

Om produkten har svalt, drik genast stora mängder vatten. Framkalla inte kräkning. Undvik alkohol. Uppsök genast läkare.

Om produkten kommer i ögonen, håll ögonlocken öppna och spola med en jämn, mjuk vattenstråle i 15 minuter. Om du bär kontaktlinser, spola med vatten i 5 minuter, ta ur linserna och spola ögonen i ytterligare 10 minuter. Uppsök genast en läkare.

FÖRVARING OCH BORTSKAFFNING

Hvis tabletten sluges, drik store mængder af vand med det samme. Fremprovoker ikke opkastning. Undgå alkohol. Opsøg omgående læge.

Hvis stoffet kommer i øjnene, hold øjenlågene åbne og skyld med en konstant blid strøm af vand i 15 minutter. Bæres kontaktlinser, skyld med vand i 5 minutter, fjern linserne og skyld øjnene i endnu 10 minutter. Opsøg omgående læge.

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE

Opbevar AquaFinesse™ på et koldt tørt sted. Må ikke udsættes for ekstreme temperaturer.

SKAL ALTID OPBEVARES I DEN ORIGINALA BEHOLDER. HOLDES VÆK FRA BØRN.

Når flasken er tom, bortskaf den med dit husholdningsaffald eller bring den til genbrug, hvis tilgængeligt.

FEJLFINDING

VIGTIGT

Det patenterede AquaFinesse™ system sikre rent, klart vand og opløser gammelt snavs og kalciumaflejring på karrets rør og udstyr. Denne proces kan medføre, at vandet bliver uklart de første uger efter brug. Fortsæt brugen af produktet som anvist; når processen er gentaget to til tre gange, bliver vandet klart og rent og frit for slim og fedt.

HVIS VANDET FORBLIVER UKLART

1. Rengør filteret oftere.
2. Efterse at desinfektionstabletten er i beholderen til langsom frigivelse.
3. Åbn alle dyser og aktiver dem for at fange al snavs i filteret.
4. Skift vandet hver tredje måned.

Forslag

- Anskaf et ekstra filterelement og roter filtrene regelmæssigt.
- Tag et almindeligt brusebad før du træder ned i karret.
- Brug ikke oliebaseerede salte eller duftmidler.

SE VORES WEBSITE HVIS DU HAR FLERE SPØRGSMÅL: www.aquafinesse.com.

Eller kontakt os: mail@aquafinesse.com

